



ДЕЛСОТ

Изготовлено в России

Электрокалорифер СФОЦ-160



Руководство по эксплуатации
КТО.800.234.10.000 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Калининград (4012)72-03-81
Астана +7(7172)727-132 Калуга (4842)92-23-67
Белгород (4722)40-23-64 Кемерово (3842)65-04-62
Брянск (4832)59-03-52 Киров (8332)68-02-04
Владивосток (423)249-28-31 Краснодар (861)203-40-90
Волгоград (844)278-03-48 Красноярск (391)204-63-61
Вологда (8172)26-41-59 Курск (4712)77-13-04
Воронеж (473)204-51-73 Липецк (4742)52-20-81
Екатеринбург (343)384-55-89 Магнитогорск (3519)55-03-13
Иваново (4932)77-34-06 Москва (495)268-04-70
Ижевск (3412)26-03-58 Мурманск (8152)59-64-93
Казань (843)206-01-48 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54
Новокузнецк (3843)20-46-81 Сочи (862)225-72-31
Новосибирск (383)227-86-73 Ставрополь (8652)20-65-13
Орел (4862)44-53-42 Тверь (4822)63-31-35
Оренбург (3532)37-68-04 Томск (3822)98-41-53
Пенза (8412)22-31-16 Тула (4872)74-02-29
Пермь (342)205-81-47 Тюмень (3452)66-21-18
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Ульяновск (8422)24-23-59
Рязань (4912)46-61-64 Уфа (347)229-48-12
Самара (846)206-03-16 Челябинск (351)202-03-61
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64
Саратов (845)249-38-78 Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: dts@nt-rt.ru || сайт: <http://delsot.nt-rt.ru>

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электрокалорифер СФОЦ-160 (в дальнейшем калорифер), входящий в электрокалориферную установку серии СФОЦ, предназначен для применения в системах подогрева воздуха и вентиляции, а также для обогрева промышленных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Номинальное напряжение сети, В	380
Частота, Гц	50
Количество фаз	3
Номинальная потребляемая мощность, кВт	162
Перепад температур выходящего и входящего воздуха, °С, не более	50
Число секций электронагревателей	9
Количество ТЭНР	81
Схема соединения ТЭНР	Y
Класс электробезопасности	I
Производительность вентилятора, куб.м/час	9400-14500
Габаритные размеры, мм	
- ширина	245
- высота	1060
- длина	760
Масса, кг, не более	76
Срок службы электрокалорифера составляет не менее 5 лет.	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электрокалорифер 1шт.

Руководство по эксплуатации 1шт.

Упаковка 1шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калорифер представляет (см. рис.2) собой каркас 1, внутри которого размещены оребренные трубчатые электронагреватели (ТЭНР) 2. Выводы ТЭНР соединены в секции с помощью фазных шин 3...9 и шин нейтралей 10...12. Каждая шина имеет крепежные элементы, для подсоединения силового кабеля. Выводы ТЭНР размещены в коробках, которые закрыты крышками 14 и 15. Электрическая схема соединений ТЭНР приведена на рис.1.

Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, обдувает ТЭНР и нагревается.

На корпусе калорифера установлен термовыключатель, предназначенный для защиты от аварийных ситуаций (входит в схему электрическую установки СФОЦ).





Рис.1 Схема соединений ТЭНР в секции электрокалорифера



1 – каркас; 2 – ТЭНР; 3...9 – шины с фазными выводами; 10...12 – шины с выводами нейтрали; 13 – термовыключатель; 14, 15 – крышки; 16 – болт заземления.

Рис.2 Общий вид электрокалорифера

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Калорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха в помещении от +1°C до + 40°C, влажность воздуха не должна превышать 80% при 35 °C.

Перед монтажом электрокалорифера следует проверить его с целью выявления и исправления повреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует обратить на целостность трубчатых электронагревателей. Сопротивление изоляции ТЭНР должно быть не менее 0,5 МОм, в случае снижения следует просушить включением ТЭНР на пониженное напряжение или при температуре 120...150°C в течение 4...6 часов.

Подключение каждой секции электронагревателей к питающей сети производится кабелем (типа ВРГ) с медными жилами сечением не менее 25 мм² (на каждую фазу секции) и нейтраль – не менее 16 мм². Заземление производится специальной жилой, сечением не менее фазного, использование для этих целей нулевого рабочего проводника не допускается. Силовые кабели надежно закрепить от возможности перемещения болтами, приваренными на днище. Жилы должны иметь наконечники с теплостойкой изоляцией (например, трубы ТКР). Подключение термовыключателя производится проводом типа ПРКА1

или ПВЗ сечением не менее 1 мм". Подключение калорифера производить при снятых крышках, после чего крышки должны быть установлены на место.

Установку, подключение и периодическое обслуживание электрокалорифера должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования, работающего под напряжением до 1000 В.

При проведении монтажа и во время эксплуатации электрокалорифера необходимо соблюдать следующие требования:

- корпус калорифера, который в случае пробоя может оказаться под напряжением, должен быть надежно заземлен;
- все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении;
- не допускается эксплуатация калорифера с открытыми крышками.

Дежурный персонал, обслуживающий калорифер обязан:

- знать устройство калорифера;
- знать электрическую схему калорифера и соблюдать правила техники безопасности;
- уметь определять неполадки в работе электрокалорифера;
- помнить, что включение электрокалорифера при выключенном вентиляторе категорически запрещается.

Работа неисправного электрокалорифера категорически запрещается.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением калорифера необходимо убедиться в наличии и исправности защитного заземления. Включение калорифера производится автоматическим выключателем, размещенным в пульте управления, при этом загорается сигнальная лампа (в составе электрокалориферной установки СФОЦ)

При эксплуатации калорифера необходимо соблюдать следующие требования:

- не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;
- не реже одного раза в четыре месяца и перед первым включением установки СФОЦ проверять сопротивление изоляции ТЭНР относительно корпуса калорифера; эту проверку следует проводить перед каждым включением после длительного простоя (более 15 дней). При снижении сопротивления ниже 0,5 МОм ТЭНР следует просушить, подключив их на низкое напряжение (36...42В), отключив при этом электродвигатель вентилятора.

- не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Электрокалорифер должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах от -50° С до +40°С. Относительная влажность воздуха при температуре +20°С должна быть не более 80%.

Транспортирование электрокалорифера в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 2С ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу электрокалорифера при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи (передачи) калорифера. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления калорифера, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков калорифера удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93